



TV Wonder™ 650 USB

Quick Install Guide Guide de démarrage rapide

Installation - TV Wonder™ 650

Avant l'installation

- Pensez à installer le logiciel de votre TV Wonder™ 650 avant de brancher l'appareil à votre ordinateur.
- Pour installer ou supprimer des pilotes pour ce produit, vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur. Si une version précédente du produit est installée sur votre machine, désinstallez les pilotes et le logiciel correspondant à cette version précédente.

Installation logicielle

Pour installer le logiciel et les pilotes pour votre TV Wonder™ 650:

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur.
Si l'exécution automatique n'est pas activée sur le lecteur de CD ou si le programme ATISSETUP ne démarre pas automatiquement, procédez comme suit :
 - a. Dans la barre des tâches Windows, cliquez sur le bouton Démarrer.
 - b. Cliquez sur Exécuter.
 - c. Dans la boîte de dialogue Exécuter, tapez X:\ATISSETUP.EXE (où X : la lettre du lecteur de CD/DVD).
2. Quand l'écran d'installation apparaît, cliquez sur Installer logiciel.



3. Sur l'écran Installation de logiciel, cliquez sur Installer CATALYST.



4. Suivez les instructions à l'écran pour installer votre logiciel et les pilotes.
5. Quand l'installation est terminée, redémarrez votre système, puis poursuivez l'installation matérielle comme indiqué dans la rubrique suivante.

Installation matérielle

Important ! Installez les pilotes pour votre TV Wonder™ 650 avant de brancher l'appareil à votre ordinateur. Consultez la rubrique précédente pour des instructions d'installation du logiciel et des pilotes.

Pour installer et brancher votre TV Wonder™ 650 :

1. Branchez l'adaptateur secteur sur la prise 6 V CC à l'arrière de la TV Wonder™ 650.

Important ! N'utilisez que l'adaptateur modèle PSM11R-060 inclus avec votre TV Wonder™ 650.

2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale.
Le témoin vert à l'avant de l'appareil doit s'allumer quand il est alimenté.
3. Branchez un câble coaxial d'une prise TV ou antenne amplifiée (non incluse) sur l'entrée ANT IN à l'arrière de TV Wonder™ 650.
4. Utilisez le câble USB fourni pour brancher TV Wonder™ 650 sur un port USB haute vitesse de votre PC ou portable.
5. Après branchement de TV Wonder™ 650 sur votre ordinateur, l'assistant Nouveau matériel détecté doit vous signaler automatiquement qu'il a trouvé un périphérique USB. Suivez les instructions à l'écran pour achever l'installation.
6. Si vous y êtes invité, redémarrez votre système.

Notes et Informations sur la réception en liaison radio

- Pour une meilleure puissance du signal transmis, nous vous recommandons de brancher une antenne alimentée amplifiée (par exemple antenne de toit) sur votre tuner. Le câble d'antenne qui arrive chez vous peut être rallongé pour se brancher sur le connecteur coaxial de votre tuner (d'autres accessoires comme câble coaxial, adaptateur et d'autres équipements, par exemple répartiteur, peuvent être nécessaires pour se branchement).
- La qualité de réception du contenu ATSC et analogique par liaison radio dépend de l'emplacement et varie selon les régions.
- Afin de déterminer les types d'antennes recommandées et d'obtenir les stations par liaison radio disponibles près de chez vous, rendez-vous sur <http://www.checkhd.com> (uniquement pour les États-Unis).
- La réception est sujette à une interférence de la part des équipement électriques ou électroniques environnants, les bâtiments en béton armé, les bâtiments à plusieurs étages, et autres obstacles, en particulier pour la réception de la télévision numérique terrestre ou du contenu analogique.

Regardez la télévision et essayez les fonctions de TV

La TV Wonder™ 650 prend en charge le logiciel multimédia suivant :

- Windows Media Center avec Windows Vista Édition Familiale Premium ou Intégrale
- Windows Media Center avec Windows XP Édition Media Center 2005

Pour configurer les paramètres de TV :

1. Démarrez Windows Media Center.

- Avec Windows Vista, choisissez Démarrer, puis Windows Media Center sur votre liste de programmes.
- Avec Windows XP Édition Media Center, choisissez Démarrer – Tous les programmes – Accessoires – Media Center – Media Center.

2. Quand Windows Media Center s'ouvre, choisissez Paramètres – TV – Configurer votre signal TV et suivez les instructions de l'assistant de configuration TV.



Pour regarder la TV en direct dans Windows Media Center, démarrez Media Center (voir les instructions ci-dessous), cliquez sur Ma TV, puis choisissez TV en direct.

Dépannage

La vidéo n'est pas stable ou uniquement en noir et blanc.

- Vérifiez si vous utilisez la norme de diffusion correcte.
- Vérifiez la qualité du signal TV entrant sur un autre récepteur.
- Connectez le syntoniseur directement à la télévision câblée ou à l'antenne. Les coupleurs peuvent dégrader le signal.

Pas de vidéo ou d'audio.

- Vérifiez que l'adaptateur de courant alternatif connecté à votre TV Wonder™ 650 est l'adaptateur PSM11R-060 fourni avec votre produit.
- Si la diode à l'avant de l'appareil n'est pas allumée, vérifiez le branchement pour vous assurer que l'appareil est alimenté en électricité. Si l'appareil a fonctionné pendant longtemps, débranchez-le pour le laisser refroidir, puis rebranchez-le et vérifiez que la diode est allumée.
- Vérifiez que les haut-parleurs sont branchés et allumés.
- Vérifiez que votre périphérique audio fonctionne correctement (Panneau de Configuration D Sons et Périphériques Audio).
- Assurez-vous que le moniteur est branché, allumé, et connecté à l'ordinateur.
- Assurez-vous que le câble ou l'antenne est connecté.
- Vérifiez que tous les connecteurs sont correctement branchés aux prises appropriées.
- Vérifiez que le syntoniseur est correctement connecté.

L'enregistrement s'arrête inopinément.

- Faites en sorte d'avoir assez d'espace libre pour l'enregistrement.
- Assurez-vous que vous enregistrez sur le bon disque dur. Vérifiez les instructions présentes sur le manuel du logiciel pour déterminer le lecteur et dossier cible de vos enregistrements.
- La taille de fichier maximum pour le système de fichier FAT32 est de 4 Gigabytes.
- Désactivez les écrans de veille pendant de l'enregistrement.
- Désactivez la gestion de l'alimentation électrique pendant l'enregistrement.

Sauts d'images pendant l'enregistrement vidéo.

Le saut d'images pendant l'enregistrement vidéo indique que certains composants du système ne sont pas assez performants pour un enregistrement fluide. Un enregistrement vidéo sollicite beaucoup de ressources même sur les systèmes les plus puissants.

- Défragmentez le disque dur.
- Un grand espace disque réservé est conseillé si vous envisagez d'enregistrer de nombreuses vidéos.
- Fermez toutes les autres tâches en cours (pense-bête, anti-virus, etc.).
- Fermez et quittez toutes les tâches de Planificateur.
- Ne vous connectez pas au réseau local.
- Ne connectez pas de nouveaux périphériques pendant un enregistrement.
- N'ouvrez pas ou ne fermez pas les tiroirs de CD ou de DVD pendant l'enregistrement.
- Ne touchez pas à la souris pendant l'enregistrement.

Mauvaise réception TV.

- Si vous utilisez une antenne intérieure, vous obtiendrez les meilleurs résultats avec un modèle amplifié. Afin d'éviter toute interférence, placez l'antenne aussi loin que possible de l'écran de l'ordinateur.
- Coupler le câble ou l'entrée de l'antenne peut réduire la qualité du signal. Pour la meilleure réception, connectez le câble ou l'antenne directement à votre syntoniseur.

Support technique

Options du service technique
Service téléphonique gratuit

818-357-5165

(Tarif longue distance peut-être appliqué)

Lundi-Vendredi, 8:00-16 :30 PST

<http://www.diamondmm.com>

Diamond Multimedia

9650 DeSoto Ave.
Chatsworth, CA. 91311

www.diamondmm.com

DEUX ANS GARANTIE LIMITÉE

À partir du 1er JUIN, 2009 toutes les cartes graphiques Diamond vont avoir un optionnel DEUX (2) ANS DE GARANTIE LIMITÉE AVEC L'INSCRIPTION DU PRODUIT.

Toutes les cartes Graphiques Diamond doivent être inscrits dans 30 jours de l'original achat pour avoir droit à la 2ÈME année de garantie. (Tous les produits non inscrits dans 30 jours de l'achat vont seulement qualifier pour original garantie limitée d'un an.) Veuillez inscrire votre produit à http://www.diamondmm.com/customer_registration.php

Détails complets pour deux ans de garantie limitée sont les mêmes que celles du garantie limitée d'un an d'en bas.

EXPÉDITION

À partir du 1er Juin, 2009 Diamond Multimedia va payer pour les frais d'expédition de Diamond aux clients des États-Unis et du Canada à condition que le produit soit en effet sous la garantie et qu'il n'y a pas de dommage à la marchandise causé par une mauvaise installation ou une modification. Clients situés à l'extérieur des États-Unis et du Canada ou utilisant des adresses militaire (APO, etc.) vont devoir payer pour le retour de l'expédition.

Temps normal de l'expédition varie de 5 à 10 jours, dépendant sur l'actuelle destination de l'expédition. Expéditions faites à l'extérieur des États-Unis peuvent prendre plus de temps pour la livraison.

Diamond Multimedia réserve le droit de réclamer les frais d'expédition ainsi que les charges de service pour n'importe quel produit qui est retourné incomplet ou qui n'est pas sous garantie. Retour d'Autorisation (RMA) est requis pour tous les produits garantis retournés.

Un An de Garantie Limité

La garantie décrit au-dessous est prolongée seulement pour l'original acheteur et n'est pas transférable.

Diamond garantie à l'original acheteur du produit de quincaillerie que le produit est sans défauts dans les matériaux ou la fabrication sous l'usage et le service normal pour une période d'un (1) an de la date de l'achat au détail. Tous les câbles et accessoires fournis avec un produit Diamond sont garantis d'être sans défauts dans les matériaux ou la fabrication sous l'usage et le service normal pour une période de (90) quatre-vingt-dix jours de la date de l'achat au détail.

L'unique obligation de Diamond sous cette garantie va être, à l'option de Diamond, à : (i) réparer le produit ou la pièce défectueuse ; (ii) livrer au client un produit ou pièce équivalente pour remplacer le produit défectueux. Quand un produit ou une pièce est remplacé ou échangé, l'objet devient la propriété du client et la pièce remplacer ou échangé devient la propriété de Diamond. Quand un remboursement ou un remplacement de produit est donné, la pièce défective devient la propriété de Diamond. La pièce ou le produit de remplacement peut être nouveau ou peut comprendre des pièces remplaçables avec au moins la même équivalente fonction que le produit original. Si, au moment de la réparation, un produit est "hors de garantie" ou est dans les derniers quatre-vingt-dix-neuf(90) jours, Diamond garantie n'importe quelle réparation pour (90) jours. Tout logiciel fourni est sujet aux termes associé d'utilisateur final d'accord de licence du logiciel.

GARANTIE EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

CE GARANTIE EST SEULEMENT APPLICABLE SI L'ENREGISTRATION DU PRODUIT EST REÇU DANS LES 30 JOURS DE LA DATE DE L'ACHAT DU PRODUIT. POUR AVOIR DROIT À LA GARANTIE, VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE À diamondmm.com. L'ORIGINAL REÇU MONTRANT LA DATE DE L'ACHAT DU PRODUIT EST LA PREUVE DE LA DATE DE L'ACHAT. DIAMOND PEUT DEMANDER LE REÇU DE VENTE ORIGINAL OU UNE COPIE COMME UNE PREUVE DE LA DATE DE L'ACHAT.

Diamond ne garantie pas les produits du tiers parti que Diamond distribue "EN L'ÉTAT" sauf s'il est autrement spécifié. Les produits de tiers parti peuvent être garantis par le tiers parti.

Diamond ne fait pas de garantie ou de représentation que : (i) le fonctionnement du produit va être ininterrompu ou sans erreur ; (ii) défauts dans un produit vont être rectifiés ; ou (iii) que le produit va répondre aux conditions du Client ou travailler en combinaison avec n'importe quel hardware ou logiciel fourni par le tiers parti.

DANS LES LIMITES STIPULÉES PAR LA LOI, LES GARANTIES, REMÈDES ET LIMITATIONS CONTENU CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVE ET À LA PLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS, EXPRIMÉS OU IMPLICITES, SOIT EN FAIT OU PAR LE FONCTIONNEMENT DE LA LOI, LÉGAL OU AUTREMENT, Y COMPRIS SANS LIMITATION, GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS DE LA MÉRCHANDABILITY, FORME POUR UN ACHAT PARTICULIER, QUALITÉ, CORRESPONDANCE AVEC DESCRIPTION ET NON-INFRACTION, TOUS SONT EXPRESSÉMENT NIER.

DIAMOND NE SERA PAS RESPONSABLE SOUS CETTE GARANTIE SI SON TESTAGE ET EXAMEN RÉVÈLE QUE L'ALLÉGER DÉFAUT OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT OU LOGICIEL N'EXISTE PAS OU A ÉTÉ CAUSÉ PAR LE CLIENT OU N'IMPORTE QUEL TIERS PARTI, MAUVAIS USAGE, NÉGLIGENCE, INCORRECTE INSTALLATION OU TESTAGE, INTERDIT ESSAIS OUVERTURE, RÉPARER OU MODIFIER LE PRODUIT OU LE LOGICIEL, OU N'IMPORTE QUELLE AUTRE CAUSE AU DELÀ DE LA GAMME DE L'USAGE PRÉVU, OU PAR ACCIDENT, FEU, Foudre, AUTRES DANGERS, OU ACTES DE DIEU. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS AUX PRODUITS UTILISÉS POUR DE BUTS DE RELATION NUCLÉAIRE, RELATION AUX ARMES, MÉDICAL OU SAUVETAGE DE VIE.

DANS LES LIMITES STIPULÉES PAR LA LOI, DIAMOND AUSSI EXCLU POUR EUX MÊME ET SES FOURNISSEURS N'IMPORTE QUELLE RESPONSABILITÉ, SI BASÉ DANS LE CONTRAT OU DÉLIT (Y COMPRIS NÉGLIGENCE), POUR SECONDAIRE, CONSÉQUENT, INDIRECT, SPÉCIAL OU PUNITIVE DOMMAGES DE N'IMPORTE QUELLE SORTIE, OU POUR PERTE DE REVENU OU PROFITS, PERTE DE BUSINESS, PERTE D'INFORMATION OU DONNÉES, OU AUTRE PERTE FINANCIÈRE PERTE RÉSULTANT DE OU EN RAPPORT AVEC LA VENTE, INSTALLATION, MAINTENANCE, USAGE, PERFORMANCE, PANNE, OU INTERRUPTION SE SES PRODUITS. MÊME SI DIAMOND, SES FOURNISSEURS OU SES VENDEURS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELL DOMMAGES. LA SEUL RESPONSABILITÉ DE DIAMOND AVEC RESPECT À SON PRODUIT EST LIMITÉE À RÉPARER OU REMPLACER LE PRODUIT, À L'OPTION DE DIAMOND. CE DÉMENTI DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NE SERA PAS AFFECTÉ SI AUCUN REMÈDE FOURNI CI-DESSOUS N'ÉCHOUE POUR LE BUT ESSENTIAL.

DÉMENTI : Peut être certaines juridictions ne permet pas l'exclusion ou la limitation de secondaire ou conséquent dommages pour les produits fournis aux clients, ou la limitation de responsabilité pour blessure personnel, si les présentes limitations et exclusions ne s'applique pas ou peuvent être limités dans votre demande. Quand les implicites garanties ne sont pas permis à être compris dans leur entiereté, ils seront limités à la durée de l'applicable écrite garantie. Cette garantie vous donne des spécifiques droits légaux qui peuvent varier dépendant sur la loi de l'applicable juridiction.

OBTENANT LE SERVICE DE GARANTIE: Veuillez réviser les ressources en ligne "aide" référencé dans la documentation accompagnée avant de rechercher un service de garantie. Si le produit encore ne fonctionne pas correctement après avoir utilisé ses ressources, veuillez contacter l'en ligne aide site Web à http://www.diamondmm.com/customer_registration.php pour des instructions de garantie ou obtenir des services de garantie. Certaines additionnelles charges peuvent s'appliquer pour le support au téléphone.