




VIDEO CARD MANUAL - **AGP Version**
MANUEL D'UTILISATION DE CARTE
GRAPHIQUE - Version AGP



Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

Table des Matières

| | |
|--|---------------|
| Notice de Sécurité | Page 1 |
| Contenu de la boîte | Page 1 |
| Avant de Commencer | Page 1 |
| Préparation matérielle avant installation | Page 2 |
| Installation du Matériel | Page 2 |
| Branchement Moniteurs | Page 3 |
| Branchement Télévision | Page 4 |
| Installation du Pilote | Page 5 |
| Logiciels Additionnels | Page 7 |
| Dépannage | Page 8 |
| Support Technique | Page 9 |

Notice de Sécurité



Veillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants pour garantir une installation sûre et efficace de ce produit.



- N'essayer pas d'installer ce produit lors d'un orage électrique.
- Assurez-vous que votre système informatique soit correctement branché à une prise de courant électrique avec terre.




- En touchant la partie métallique visible de votre boîtier d'ordinateur (au dos) votre corps se déchargera de l'électricité statique. Nous vous recommandons de procéder à cette étape avant de toucher ce produit ou toute autre partie interne de votre ordinateur et de le refaire ponctuellement pendant que vous travaillez à l'intérieur de votre PC.

Contenu de la boîte

Veillez vérifier que votre boîte contienne les éléments suivants :

1. Carte Graphique Diamond
2. Guide de Démarrage Rapide
3. Carte de Garantie
4. CD d'Installation



Avant de Commencer

Assurez-vous d'avoir les éléments suivants disponibles avant de commencer l'installation:


1. Manuel d'utilisation du Système / de la Carte Mère (ou d'en connaître le fonctionnement)
2. Un tournevis cruciforme
3. Bombe à air comprimée (optionnelle, recommandée pour les mises à jour)
4. Vérifiez sur l'extérieur de la boîte que votre système correspond aux recommandations système minimum.

Préparation matérielle avant installation

1. Si vous possédez une carte graphique intégrée, veuillez suivre les instructions de la page 8.
2. Installez les pilotes les plus récents pour votre carte mère.
3. Eteignez votre ordinateur.
4. Ouvrez le boîtier de votre ordinateur.
5. Touchez une partie métallique de votre ordinateur pour enlever l'électricité statique.
6. Enlevez la carte graphique existante de son emplacement.
(Si nécessaire).

Installation du Matériel

1. Trouvez l'emplacement du connecteur AGP sur la carte mère.
2. Déplacez tout câble qui pourrait bloquer l'emplacement.
3. Installez la carte graphique Diamond dans l'emplacement.




*Les photos ne sont qu'une simple référence et peuvent être différentes du produit acheté.

4. Vissez le support métallique de la carte à sa place.
5. Fermez le boîtier de votre ordinateur.
6. Vérifiez les câbles (souris, clavier, etc.) et redémarrez.

Brancher un Moniteur VGA analogique

Branchez un moniteur VGA analogique en suivant l'étape ci-dessous :


1. Branchez le moniteur au connecteur VGA au dos de la carte graphique.



Brancher un Moniteur DVI-I Compatible

Branchez un moniteur DVI-I compatible en suivant l'étape ci-dessous :


1. Branchez le câble DVI-I de votre moniteur à votre connecteur DVI-I sur le dos de la carte graphique.



(Suite sur la page suivante)

Brancher une télévision

Votre carte graphique peut se brancher sur une télévision grâce au câble S-Vidéo fourni.



1. Branchez une extrémité du câble S-Vidéo fourni au connecteur S-Vidéo au dos de la carte graphique comme montré dans l'illustration ci-dessus.
2. Branchez l'autre extrémité du câble S-Vidéo au connecteur S-Vidéo de votre télévision.
3. Suivez les instructions de votre fabricant de télévision pour programmer le bon mode d'entrée sur votre téléviseur pour utiliser le connecteur S-Vidéo.

Installation du pilote Diamond pour Windows® 2000 & XP

Veillez démarrer votre ordinateur et NE PAS insérer le CD d'installation avant d'y être invité.

1. L'Assistant Ajout de Nouveau Matériel peut apparaître au démarrage de Windows. Cliquez sur le bouton Annuler.

INFORMATION : Les utilisateurs munis de cartes qui acceptent plusieurs moniteurs devront faire l'étape 1 deux fois.

2. Insérez le CD d'Installation Diamond dans votre lecteur CD et attendez que le menu apparaisse.

INFORMATION 1 : Si le CD ne démarre pas automatiquement vous pouvez double cliquer sur Poste de travail, double cliquer l'icône de votre CD (Diamond) et double cliquer l'icône DIAMOND (ou peut-être DIAMOND.EXE)

3. Sélectionnez le bouton **d'Installation du Pilote Vidéo** dans le menu principal un assistant d'installation apparaîtra.
4. Cliquez sur le bouton suivant pour commencer l'installation.
5. Cliquez sur OUI pour accepter la licence.
6. Cliquez sur le bouton **EXPRESS**.
7. Vous aurez peut-être les messages suivants:

INFORMATION 1 : Utilisateurs Windows 2000
– Le Pilote n'est pas signé électroniquement.
Vous devez cliquer sur OUI pour installer le pilote.

INFORMATION 2 : Utilisateurs Windows XP
– Le pilote n'est pas certifié Windows XP.
Vous devez de toute façon cliquer sur Continuer pour installer le pilote.

INFORMATION 3 : Si vous avez reçu une des deux messages précédents, n'en tenez pas compte. Ceux-ci disent que Microsoft n'a pas personnellement testé les pilotes. Diamond par contre les a testés avant de mettre ce produit à disposition.

(Suite sur la page suivante)

8. Si proposé, sélectionnez l'option de redémarrage de votre ordinateur.
9. Cliquer sur le bouton fin.

Pour des instructions d'installation plus détaillées, veuillez vous référer à la documentation sur le CD d'installation.

Logiciels additionnels

Diamond propose des logiciels additionnels sur son site Internet : <http://dmmdownload.com/hotlinks.php>. Ces logiciels sont optionnels pour le fonctionnement de la carte graphique.

Installation d'Adobe Acrobat Reader

Ce programme est nécessaire pour voir le manuel d'utilisateur électronique inclus sur le CD d'installation.

Acrobat Reader peut être téléchargé de notre site Internet: <http://dmmdownload.com/hotlinks.php>

Dépannage

Désactivez la carte graphique intégrée.

Si votre système a une carte graphique intégrée vous devrez d'abord désactiver cette carte graphique intégrée dans Windows avant d'installer les pilotes de la carte graphique Diamond.

1. Assurez-vous que votre moniteur soit toujours branché à votre connecteur de carte graphique intégrée.
2. Allumer votre ordinateur et attendez que votre bureau apparaisse.
3. **Utilisateurs de Windows 2000/XP**
Cliquez sur Démarrer, Exécuter et écrivez : **DEVMGMT.MSC** et cliquez sur **OK**.
Utilisateurs de Windows 98/ME
Cliquez sur le bouton droit sur Mon Ordinateur et cliquez sur propriétés, puis cliquez sur gestionnaire de périphériques.
4. Cliquez sur le **symbole plus** [+] à gauche de Cartes graphiques
5. Double cliquez sur la carte graphique intégrée.
(Normalement cela doit faire apparaître quelque chose comme Intel, SIS, VIA, etc.)

Utilisateurs de Windows 98/ME

Cochez la case marquée désactiver dans ce profil matériel et cliquez sur **OK**.

Utilisateurs de Windows 2000/XP

Il y a une zone en bas où l'on peut lire utilisation du périphérique. Cliquez sur la flèche descendante et sélectionnez Ne pas utiliser ce périphérique (désactivé) et cliquez sur OK.

6. **Utilisateurs de Windows 98/ME/2000**

Cliquez sur Démarrer, Arrêter et sélectionner arrêter le système.

Utilisateurs de Windows XP

Cliquez sur Démarrer, Arrêter, et cliquez sur arrêter l'ordinateur.

7. Débrancher le câble de l'écran de la carte graphique intégrée et branchez-le sur la carte graphique Diamond fraîchement installée.

Support technique

L'équipe du support technique Diamond est là pour résoudre tous problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'installation de la carte graphique Diamond. Avant toute demande auprès du support technique veuillez vous assurer que vous avez à disposition les informations suivantes.

1. Numéro du modèle : (imprimé près du code barre, situé sur la boîte)
2. Version du CD d'installation : (imprimé sur l'étiquette du CD)
3. La version de Windows de votre système.
4. Le fabricant et le numéro. du modèle de votre ordinateur.
5. Modèle de processeur et vitesse (exemple : Intel Pentium 4 2.4GHz)
6. Une description détaillée du problème que vous avez rencontré ainsi que toute étape que vous avez faite pour tenter de résoudre le problème.

Options du service technique

Service téléphonique gratuit

818-357-5165

(Tarif longue distance peut-être appliqué)

Lundi-Vendredi, 8:00-16 :30 PST

<http://www.diamondmm.com>

DEUX ANS GARANTIE LIMITÉE

À partir du 1er JUIN, 2009 toutes les cartes graphiques Diamond vont avoir un optionnel DEUX (2) ANS DE GARANTIE LIMITÉE AVEC L'INSCRIPTION DU PRODUIT.

Toutes les cartes Graphiques Diamond doivent être inscrits dans 30 jours de l'original achat pour avoir droit à la 2ÈME année de garantie. (Tous les produits non inscrits dans 30 jours de l'achat vont seulement qualifier pour original garantie limitée d'un an.) Veuillez inscrire votre produit à http://www.diamondmm.com/customer_registration.php

Détails complets pour deux ans de garantie limitée sont les mêmes que celles du garantie limitée d'un an d'en bas.

EXPÉDITION

À partir du 1er Juin, 2009 Diamond Multimedia va payer pour les frais d'expédition de Diamond aux clients des États-Unis et du Canada à condition que le produit soit en effet sous la garantie et qu'il n'y a pas de dommage à la marchandise causé par une mauvaise installation ou une modification. Clients situés à l'extérieur des États-Unis et du Canada ou utilisant des adresses militaire (APO, etc.) vont devoir payer pour le retour de l'expédition.

Temps normal de l'expédition varie de 5 à 10 jours, dépendant sur l'actuelle destination de l'expédition. Expéditions faites à l'extérieur des États-Unis peuvent prendre plus de temps pour la livraison.

Diamond Multimedia réserve le droit de réclamer les frais d'expédition ainsi que les charges de service pour n'importe quel produit qui est retourné incomplet ou qui n'est pas sous garantie. Retour d'Autorisation (RMA) est requis pour tous les produits garantis retournés.

Un An de Garantie Limité

La garantie décri au-dessous est prolongée seulement pour l'original acheteur et n'est pas transférable.

Diamond garantie à l'original acheteur du produit de quincaillerie que le produit est sans défauts dans les matériaux ou la fabrication sous l'usage et le service normal pour une période d'un (1) an de la date de l'achat au détail. Tous les câbles et accessoires fournis avec un produit Diamond sont garantis d'être sans défauts dans les matériaux ou la fabrication sous l'usage et le service normal pour une période de (90) quatre-vingt-dix jours de la date de l'achat au détail.

L'unique obligation de Diamond sous cette garantie va être, à l'option de Diamond, à : (i) réparer le produit ou la pièce défectueuse ; (ii) livrer au client un produit ou pièce équivalente pour remplacer le produit défectueux. Quand un produit ou une pièce est remplacé ou échangé, l'objet devient la propriété du client et la pièce remplacer ou échangé devient la propriété de Diamond. Quand un remboursement ou un remplacement de produit est donné, la pièce défective devient la propriété de Diamond. La pièce ou le produit de remplacement peut être nouveau ou peut comprendre des pièces remplaçables avec au moins la même équivalente fonction que le produit original. Si, au moment de la réparation, un

produit est "hors de garantie" ou est dans les derniers quatre-vingt-dix-neuf(90) jours, Diamond garantie n'importe quelle réparation pour (90) jours. Tout logiciel fourni est sujet aux termes associé d'utilisateur final d'accord de licence du logiciel.

GARANTIE EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

CE GARANTIE EST SEULEMENT APPLICABLE SI L'ENREGISTRATION DU PRODUIT EST REÇU DANS LES 30 JOURS DE LA DATE DE L'ACHAT DU PRODUIT. POUR AVOIR DROIT À LA GARANTIE, VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE À diamondmm.com. L'ORIGINAL REÇU MONTRANT LA DATE DE L'ACHAT DU PRODUIT EST LA PREUVE DE LA DATE DE L'ACHAT. DIAMOND PEUT DEMANDER LE REÇU DE VENTE ORIGINAL OU UNE COPIE COMME UNE PREUVE DE LA DATE DE L'ACHAT.

Diamond ne garantie pas les produits du tiers parti que Diamond distribue "EN L'ÉTAT" sauf s'il est autrement spécifié. Les produits de tiers parti peuvent être garantis par le tiers parti.

Diamond ne fait pas de garantie ou de représentation que : (i) le fonctionnement du produit va être ininterrompu ou sans erreur ; (ii) défauts dans un produit vont être rectifiés ; ou (iii) que le produit va répondre aux conditions du Client ou travailler en combinaison avec n'importe quel hardware ou logiciel fourni par le tiers parti.

DANS LES LIMITES STIPULÉES PAR LA LOI, LES GARANTIES, REMÈDES ET LIMITATIONS CONTENU CI-DESSOUS SONT EXCLUSIVE ET À LA PLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS, EXPRIMÉS OU IMPLICITES, SOIT EN FAIT OU PAR LE FONCTIONNEMENT DE LA LOI, LÉGAL OU AUTREMENT, Y COMPRIS SANS LIMITATION, GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS DE LA MÉRCHANDABILITY, FORME POUR UN ACHAT PARTICULIER, QUALITÉ, CORRESPONDANCE AVEC DESCRIPTION ET NON-INFRACTION, TOUS SONT EXPRESSÉMENT NIER.

DIAMOND NE SERA PAS RESPONSABLE SOUS CETTE GARANTIE SI SON TESTAGE ET EXAMEN RÉVÈLE QUE L'ALLÉGER DÉFAUT OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT OU LOGICIEL N'EXISTE PAS OU A ÉTÉ CAUSÉ PAR LE CLIENT OU N'IMPORTE QUEL TIERS PARTI, MAUVAIS USAGE, NÉGLIGENCE, INCORRECTE INSTALLATION OU TESTAGE, INTERDIT ESSAIS OUVERTURE, RÉPARER OU MODIFIER LE PRODUIT OU LE LOGICIEL, OU N'IMPORTE QUELLE AUTRE CAUSE AU DELÀ DE LA GAMME DE L'USAGE PRÉVU, OU PAR ACCIDENT, FEU, Foudre, AUTRES DANGERS, OU ACTES DE DIEU. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS AUX PRODUITS UTILISÉS POUR DE BUTS DE RELATION NUCLÉAIRE, RELATION AUX ARMES, MÉDICAL OU SAUVETAGE DE VIE.

DANS LES LIMITES STIPULÉES PAR LA LOI, DIAMOND AUSSI EXCLU POUR EUX MÊME ET SES FOURNISSEURS N'IMPORTE QUELLE RESPONSABILITÉ, SI BASÉ DANS LE CONTRAT OU DÉLIT (Y COMPRIS NÉGLIGENCE), POUR SECONDAIRE, CONSÉQUENT, INDIRECT, SPÉCIAL OU PUNITIVE DOMMAGES DE N'IMPORTE QUELLE SORTIE, OU POUR PERTE DE REVENU OU PROFITS, PERTE DE BUSINESS, PERTE D'INFORMATION OU DONNÉES, OU AUTRE PERTE FINANCIÈRE PERTE RÉSULTANT DE OU EN RAPPORT AVEC LA VENTE, INSTALLATION, MAINTENANCE, USAGE, PERFORMANCE, PANNE, OU INTERRUPTION SE SES PRODUITS. MÊME SI DIAMOND, SES FOURNISSEURS OU SES VENDEURS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELL DOMMAGES. LA SEUL RESPONSABILITÉ DE DIAMOND AVEC RESPECT À SON PRODUIT EST LIMITÉE À RÉPARER OU REMPLACER LE PRODUIT, À L'OPTION DE DIAMOND. CE DÉMENTI DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NE SERA PAS AFFECTÉ SI AUCUN REMÈDE FOURNI CI-DESSOUS N'ÉCHOUE POUR LE BUT ESSENTIAL.

DÉMENTI : Peut être certaines juridictions ne permet pas l'exclusion ou la limitation de secondaire ou conséquent dommages pour les produits fournis aux clients, ou la limitation de responsabilité pour blessure personnel, si les présentes limitations et exclusions ne s'applique pas ou peuvent être limités dans votre demande. Quand les implicites garanties ne sont pas permis à être compris dans leur entiereté, ils seront limités à la durée de l'applicable écrite garantie. Cette garantie vous donne des spécifiques droits légaux qui peuvent varier dépendant sur la loi de l'applicable juridiction.

OBTENANT LE SERVICE DE GARANTIE: Veuillez réviser les ressources en ligne "aide" référé dans la documentation accompagnée avant de rechercher un service de garantie. Si le produit encore ne fonctionne pas correctement après avoir utilisé ses ressources, veuillez contacter l'en ligne aide site Web à http://www.diamondmm.com/customer_registration.php pour des instructions de garantie ou obtenir des services de garantie. Certaines additionnelles charges peuvent s'appliquer pour le support au téléphone.

Diamond Multimedia

9650 DeSoto Ave.
Chatsworth, CA. 91311

www.diamondmm.com